



GRU 802 MSB

diagramma delle portate longitudinali
LE PORTATE SONO IN QUINTALI



BENDINI

S.p.A.
40058 CRESPELLANO (BO) ITALIA
VIA CASSOLETTA, 27 A (ANG. VIA EMILIA)
P.O. BOX 12 - 40001 ANZOLA - TELEFONO (051) 713318
TELEGRAMMO: BENDINIGRU - CRESPELLANO



AUTOGRU 1222_{RI/2}

Bo/1/7793

CNR 10021

Classe di utilizzo 3

N° di fabbrica 3388

Il legale rappresentante

[Signature]

Il progettista

BENDINI S.P.A.
IL DIRETTORE TECNICO
(Marelli Ing. Mario)

Bent. Ing. ...
Via Mercoledì ...
Iscritto al ...





diagramma delle portate tras
LE PORTATE SONO IN QUINTALI



Portate del Jib o Falcone

Montato sul 2° braccio	Portata massima kg. 2000
Montato sul 3° braccio	Portata massima kg. 1800
Montato sul 4° braccio	Portata massima kg. 1500